

Руководство Пользователя

Беспроводной Сканер Штрих-кода

GP-9332B



V9.8.1

Введение

Беспроводной сканер штрих-кода передает данные на компьютер через приемник.

Для повторного сопряжения сканера и приемника, отсканируйте «Функция сопряжения».

Светодиодная индикация

Красный

- ◆ Горит - Заряжается
- ◆ Не горит - Зарядка завершена

Зеленый

- ◆ Медленно моргает - Сканер не подключен к приемнику или USB
- ◆ Моргает - Сканер подключен к приемнику или USB
- ◆ Быстро моргает: Сканер в режиме сопряжения
- ◆ Моргнул один раз - Успешная загрузка данных

Описание звуковых сигналов

- ◆ Длинный высокочастотный сигнал - Включение
- ◆ Два высокочастотных и низкочастотных сигнала - Выключение, настройочный штрих-код или успешное декодирование
- ◆ Высокочастотный сигнал средней продолжительности - Успешное сканирование или сопряжение с приемником
- ◆ Три коротких сигнала - сообщение об ошибке

Настройки по умолчанию



Примечание: Знак (*) означает параметр по умолчанию.

Режим передачи данных



* Мгновенный

Примечание:

Режим Automatic storage. Automatic Storage

Если сканер выходит из зоны передачи, данные автоматически сохраняются в памяти сканера.

Отсканируйте «Выгрузить все данные» для завершения передачи данных.



Inventory

Примечание: Режим Inventory.

Данные автоматически сохраняются в памяти сканера. Отсканируйте «Выгрузить все данные» для завершения передачи данных.



Выгрузить все данные



Сброс данных

Примечание: Сброс данных предназначен для режимов Automatic Storage и Inventory.



Отобразить сохраненные данные

Тип USB интерфейса



*USB-HID



USB-COM

Примечание: Тип интерфейса будет изменен как для сканера, так и для приемника.

Настройки для устройства с Bluetooth интерфейсом.
Имя устройства: BLE-HID

Настройки Bluetooth



*2. 4G



Bluetooth



Последовательный порт Bluetooth

Примечание: Отсканируйте «Bluetooth» чтобы переключить сканер в режиме передачи по Bluetooth.

Скорость передачи в Bluetooth HID



Быстрая



*Средняя



Медленная

Показать/Скрыть клавиатуру в 10S (Только в режиме Bluetooth)



Показать или скрыть

☑ Функция сопряжения



Примечание: Отсканировав этот штрих-код, сканер перейдет в режим автоматического сопряжения на 1 минуту. Заново подключите приемник и вы услышите звуковой сигнал успешного сопряжения.

☑ Уровень заряда батареи



Отобразить уровень заряда батареи

Примечание: Отображается в процентах.

☑ Настройки звука (уровень громкости)



Выключить



*Высокий



Средний



Низкий



MCU voice



*Sensor voice

☑ Настройки Режимы Сна (2 типа)

Экран выключается



Засыпать сразу



10 сек



30 сек



*1мин



2 мин



5 мин



10мин



30 мин

☑ Настройка языка



*USA



Germany



France



Italy



Canada



Spain



Brazil



Sweden



Portugal



Belgium



Turkey-F



Turkey-Q

☑ Отобразить версию прошивки сканера



Версия прошивки

☑ Описание функциональных клавиш

Функциональные клавиши	
Caps Lock	0x80
F1	0x81
F2	0x82
F3	0x83
F4	0x84
F5	0x85
F6	0x86
F7	0x87
F8	0x88
F9	0x89
F10	0x8A
F11	0x8B
F12	0x7C