Используйте инструкции игрока

1. Этапы установки


1) Найдите и дважды щелкните файл 

на компакт-диске и в окне,


belowed будет выскакивать.



2) Нажмите кнопку «следующий шаг», и окно, как взревел будет выскакивать.




3) Нажмите кнопку «следующий шаг», и окно, как взревел будет выскакивать.




4) Введите информацию о пользователе и нажмите кнопку «следующий шаг», и окно, как взревели волю

выскакивать.




5) Нажмите кнопку «следующий шаг», чтобы начать установку проигрывателя и окна, как взревел будет появляться


вверх.




6) Нажмите кнопку «закончил» для завершения установки. Теперь на рабочем столе появится значок



2. работа интерфейса игрока



3. На интерфейсе плеера, нажмите на кнопку игры, чтобы открыть папку и найти видео файл для воспроизведения. Затем дважды щелкните файл и видеофайл может воспроизводиться на выбранном окне. Интерфейс плеера как заорал:



4. Щелкните правой кнопкой мыши на окне игры, и контекстное меню появится. Вы можете левой кнопкой мыши на

соответствующий вариант в соответствии с вашими запросами.



Примечание всех опций в контекстном меню:

Закройте окно: отключит смотрите воспроизведение выбранного окна. Закройте все

окна: отключит смотрите воспроизведение всех окон. Аудио: открыть аудио

выбранного окна.

Местное видео: сохранить видеозаписи на выбранном окне на компьютере и обычной экономии может быть установлен в

соответствии с вашим запросом. (Примечание: эта функция не поддерживается)

Снимок: сохранить изображение в определенный момент на видео игры, и процедура сохранения может быть ручной настройкой.

5. На воспроизведения видео, вы можете нажать на пульте управления правом нижнем углу Diskplayer в соответствии с вашими требованиями,

такими как: воспроизведение, пауза, стоп, **медленный 1 , 2 , 3, быстрый 1 , 2 ,**

3, предыдущий кадр (пока не поддерживается), следующий кадр. Соответствующие значки управления, как взревел ::



Замечания:

A, постоянно нажмите на кнопку медленной и быстрой, скорость игры с круга между тремя

уровень 1, 2, 3. Если вы не хотите быстрое воспроизведение или замедленное воспроизведение, нажмите кнопку «играть» и он перестанет играть

быстро или медленно играть и играть с нормальной скоростью.

B, дважды щелкните окно воспроизведения видео, видео может быть развернуто и дважды

нажмите еще раз, чтобы вернуться к обычному интерфейсу.